

# Manual Book



**AN-GAE FOG 2.5**  
**AN-GAE FOG 4.5**



## Instrucciones de seguridad

- Debe leer las instrucciones relacionadas con su seguridad y usar cuidadosamente de acuerdo a las instrucciones.
- El manual debe entregarse a los usuarios finales y a la persona responsable de su mantenimiento.
- Después de leer el manual, debe mantenerse a la vista del usuario.



## Indicaciones

- Cuando remplace o cambie el fusible, por favor utilice el amperio adecuado. El uso de un fusible incorrecto puede causar un fallo eléctrico o riesgo de incendio. Rating (250v 10A).
- Cuando mezcle los químicos, hágalo siguiendo el manual correspondiente.
- En caso de usar productos químicos, hágalo siguiendo el manual correspondiente.
- El uso de la máquina debe ser realizado por una persona que tiene suficiente conocimiento sobre la operación de la máquina.
- Prohibido poner elementos inflamables (gasolina, tiner, kerosene, diésel y entre otras cosas) en el tanque químico o estanque.
- Tenga cuidado con las arma de fuego y golpes.
- Es necesario lavar el tanque o estanque con agua y atomizar con agua por 30 a 60 segundos después de usar la máquina (de otra forma podría quedar residuos de los químicos usados y podrían bloquear la boquilla).
- En caso de que la máquina esté mojada o esté en el agua, no se debe encender, en este caso deberá contactarse con nuestros centros de servicio, este problema podría causar incendios y cortes circuitos.
- En el caso de estar revisando fallos o estar poniendo químicas, es necesario desconectar el cable de alimentación de la máquina.
- Es necesario mirar alrededor y tener cuidado para no rociar a otros con los productos químicos
- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- El producto no puede ser modificado a criterio del usuario, ya que dicha modificación podría causar errores y mal funcionamiento, causando así, incendios o descargas eléctricas (el producto modificado no recibirá el servicio de garantía/ AS).

## ¿Cómo usar?

### cuando usas productos

#### ● cuando usas productos:

- Vierta el producto químico en el tanque y cierre la tapa girando a la derecha.
- Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
- Gire el interruptor de encendido a la posición "IN" y abra la tapa de la boquilla para controlar la cantidad de productos químicos.

#### ● Cuando termine el uso:


- Gire la tapa de la boquilla hacia la derecha (cerrar) para bloquear los productos químicos.
- Seleccione el interruptor de encendido en "O" para apagar.
- Espere 4 - 5 minutos hasta que el motor deje de funcionar

### Al rociar aire y al limpiar:

- Gire la tapa de la boquilla hacia la derecha (dirección de cierre) para bloquear los productos químicos.
- Gire el interruptor a "IN" para encender la alimentación.
- Rocíe aire para limpiar.

## Componentes

Cuerpo/ Tanque químico/ Repuesto/ Manual/ Cable de alimentación



## Nombre de componentes

## Lista de repuestos

Nombre	SPEC	Cantidad
Tirantes	AN-GAE FOG 4,5 solo	1
Embudo	PP	1

## Especificaciones

Type your text						Potencia		
Nombre	Motor output/salida	Capacidad	Distancia de alcance	Tamaño de partículas	Potencia	Tamaño	Peso	Longitud de cable
AN-GAE FOG 2,5	700W	2,5L	5~10Mt	5~20 μm	220V	140*425*240 (Net)	2Kg	6MT
AN-GAE FOG 4,5	700W	4,5L	5~10Mt	5~20 μm	220V	151*425*296 (Net)	2,2Kg	10MT

## Medidas para fallas y mantenimiento

CONDICIONES	Medidas	Objetivos
Aún cuando el interruptor está en la posición ``IN`` el motor no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Revise si el cable está conectado al alimentador de energía correctamente.</li> <li>● Compruebe si el cable de la máquina y el alimentador de cable están conectados correctamente.</li> <li>● Compruebe si la potencia del fusible está normal.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Compruebe si el fusible está en el portafusible ensamblado en la máquina correctamente.</li> </ul> </li> </ul>	En caso de seguir teniendo fallas aún con las indicaciones, debe solicitar servicio técnico.
Aunque el motor funciona con normalidad pero el químico no se pulveriza o es interrumpida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gire la tapa boquilla a la posición ``open``.</li> <li>● Verifique si el orificio de aire del tanque está bloqueada.</li> <li>● Verifique si el tanque está dañado. (si está dañado, debe adquirir un tanque nuevo)</li> <li>● Desmontando la máquina verifique si la conexión de la manguera es correcta. Vuelva a ensamblarla antes de usar.</li> <li>● Verifique si la manguera interna está dañada, si está dañada desmonte la máquina, reemplácela y reensamble antes de usarla.</li> </ul>	En caso de seguir teniendo fallas aún con las indicaciones, debe solicitar servicio técnico.

# GARANTÍA Y CALIDAD DE GARANTÍA

Nombre	<b>AN-GAE FOG 2.5 / 45</b>
Número de series	NO :
Fecha de venta	20 . . . . .
Periodo de garantía	1 Año

## Pautas para la compensación del servicio de acuerdo con la garantía de calidad

Tipo de insatisfacción para la garantía de calidad.		Tipo de insatisfacción para la garantía de calidad.	
		Durante el periodo de garantía	Después del periodo de garantía.
Las fallas de funcionamiento o rendimiento, causado en condiciones normales.	Possible de reparar	Quando se produce fallas. ..... Quando vuelve a fallar, incluso después de haber sido reparado el mismo error por 3 veces.	Reparación gratis
	Reparación imposible		Reparación con costo
	Quando es necesario reparar las partes importantes justo después de comprar	Exchange products	—
Errores en el rendimiento y funcionamiento causados por el cliente de manera intencional.	Reparación posible		Reparación con costo
	Reparación imposible	Con excepción de problemas internos, errores en el funcionamiento o rendimiento.	Cambie los productos después de haber recibido el costo por la reparación

\* Lo que no se especifica está de acuerdo con las pautas de compensación adicionales de la compañía, y si la fecha de compra no se especifica en la garantía, se aplica el período de garantía posterior la fecha de fabricación

### Pautas para el servicio.

■ Si hay un error mientras usas el equipo, por favor revise el manual y luego contacte al agente especializado o al centro de servicio en donde compraste el equipo, condición de garantía.

■ Servicio gratis.

Es posible reparar gratis si el equipo ha sido usado en condiciones habituales durante un año (600 horas de funcionamiento) desde el día de la adquisición.

■ Servicio con costo.

En los siguientes casos, usted deberá pagar el costo por los servicios (costo de reparación, costo por los repuestos).

1. Exceso del periodo de garantía. .

2. Durante el plazo de garantía . .

— Fallas causados por desastres naturales (fuego, explosión de gas, daños causados por vientos marinos inundaciones, terremotos, relámpagos, etc.

— Fallas causados por negligencias o mal manejo del producto.

— Fallas causados por otros técnicos que no son de nuestro centro de servicio técnico.

— Cuando el equipo está desarmado o las etiquetas están desprendidas.

— Fallas causadas por el problema de fabricación de la energía o conector.

— Cuando el equipo es usado por uno u otro propósito fuera de lo especificado.

— Consumo natural de insumos.

— Fallas causadas por las modificaciones realizadas por el usuario.

— Fallas causados por el uso del tñer o algún otro arma de fuego.

■ El producto especificado en el manual puede ser descatalogado o modificado sin previo aviso

■ Por favor verifíquelo en la compra. Si hay un problema o insatisfacción al momento de usar, por favor contáctese con los centros de servicio.